

ENVITEC

Монопод

E-Stick Pro

Инструкция




Датчик движения



Использование

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить.
2. После запуска отрегулируйте угол наклона датчика, чтобы он мог распознать ваше лицо. Если лицо не обнаружено, мигает зеленый индикатор. Если лицо обнаружено, зеленый индикатор горит постоянно (нормальное состояние отслеживания). Зеленый свет мигает из-за вашего быстрого движения или невозможности распознать вас.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы остановить отслеживание, красный индикатор будет гореть постоянно. Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить отслеживание.
4. Функция жестов: покажите жест «ладонь» в течение 3 секунд, чтобы остановить отслеживание. Покажите жест ОК в течение 1 секунды, чтобы снова начать отслеживание.
5. Нажмите на кнопку «ладонь», чтобы отключить функцию управления жестами, после чего загорится синий индикатор. Если датчик распознает человека, то индикатор будет постоянно гореть синим, если невозможно обнаружить человека, индикатор мигает синим. Нажмите на кнопку «ладонь» еще раз, чтобы активировать функцию управления жестами, загорится зеленый индикатор.
6. Используйте жест «ОК», чтобы выйти из режима «один человек».
7. В режиме «одного человека», если вас закрывают другие люди или объекты, желтый индикатор будет мигать и загорится красным через 10 секунд, если вы находитесь вне зоны видимости датчика.
8. В режиме следования, если вас потеряет датчик, зеленый индикатор будет мигать, устройство выключится через 15 минут. Если человек появится в течение 15 минут, монопод будет следовать за ним в обычном режиме.
9. Медленный панорамный режим: нажмите кнопку вращения, для панорамы по часовой стрелке, дважды нажмите кнопку вращения, чтобы создать панораму против часовой стрелки. При вращении нажмите кнопку вкл./выкл, чтобы выйти из панорамного режима.
10. Быстрый режим панорамы: быстро нажмите на кнопку вращения 3 раза. При вращении нажмите кнопку вкл./выкл, чтобы выйти из панорамного режима.
11. Если датчик не распознает человека в течение 15 минут, он автоматически отключится.
12. Когда батарея разряжена, индикатор мигает красным.
13. Индикатор горит во время зарядки, гаснет при полном заряде.






Подключение по Bluetooth

Зажмите кнопку Вкл/Выкл  на пульте для включения/выключения пульта. Индикатор загорится и будет мерцать. Включите Bluetooth на своем смартфоне, зайдите в настройки Bluetooth, найдите устройство с именем VIP, подключитесь к нему, дайте ему все необходимые разрешения. *Если вы подключаете пульт к iPhone, сначала необходимо включить функцию AssistiveTouch. Зайдите в меню «Настройки», «Универсальный доступ», «Касание», AssistiveTouch и включите этот параметр.

Важно!
Кнопки могут работать по-разному на разных смартфонах, на одинаковых смартфонах с разными прошивками, в разных приложениях и т.д. Например, если у вашего смартфона кнопка «громкость+» не делает фото в приложении камера, то фото не сделается. В этом случае следует настроить функцию «Сделать фото» на кнопку громкости на вашем смартфоне.



Функции пульта

-  Программируемая кнопка, зажмите ее и удерживайте одной рукой, другой рукой настройте положение специального индикатора на экране смартфона, используя кнопки «Вверх/вниз/вправо/влево»). Кнопка будет имитировать нажатие пальцем в выбранную вами точку.
*По умолчанию имитирует нажатие чуть правее центра экрана (обычно в приложении «Камера» выбор видеосъемки находится в этой области).
-  Имитация нажатия кнопки громкости + (при открытом приложении «Камера» - делает фото/запускает видео (повторное нажатие остановит запись видео)).
-  Имитирует нажатие в центр экрана, во многих приложениях может запустить видео/музыку, повторное нажатие ставит на паузу.
*Долгое нажатие - выключение пульта
-  Имитация «Свайпа» снизу вверх. Может листать страницу вниз или переключать видео в тиктоке. Зависит от того, какую функцию выполняет «Свайп вверх» на вашем смартфоне или в конкретном приложении.
*Долгое нажатие - уменьшить громкость
-  Имитация «Свайпа» сверху вниз. Может листать страницы, переключать музыку/видео. Зависит от того, какую функцию выполняет «Свайп вниз» на вашем смартфоне или в конкретном приложении.
*Долгое нажатие - увеличить громкость
-  Имитация «Свайпа» справа налево ->. Может листать страницы, переключать музыку/видео. Зависит от того, какую функцию выполняет «Свайп вправо» на вашем смартфоне или в конкретном приложении.
*Долгое нажатие - блокировка телефона
-  Имитация «Свайпа» слева направо <-. Может листать страницы, переключать музыку/видео. Зависит от того, какую функцию выполняет «Свайп влево» на вашем смартфоне или в конкретном приложении.
*Долгое нажатие - сворачивает открытое приложение, переносит на главный экран Смартфона.

Пульт и зарядка

Операционная система: Android 8.0 или выше, iOS 13.4 или выше
Версия Bluetooth: версия 3.0 и выше
Частота передачи: 2,4-2,4835 ГГц
Расстояние связи: 10 м
Вход ЗУ: 5В/1А
Емкость аккумулятора: 55 мАч



Отсоедините пульт от монопода, используйте кабель Type-C для зарядки. Если индикатор горит, значит идет процесс зарядки. При полном заряде индикатор погаснет.

Держатель телефона



Держатель телефона свободно вращается, настройте его положение для вашего удобства!

Поддержка

Если у вас появились вопросы или проблемы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки! Мы вам поможем!

Служба поддержки

