

Использование

1. Вставьте разъем шнура питания в устройство, вставьте вилку в розетку.
2. Убедитесь, что открытая часть вакуумных пакетов чистая и без складок.
3. Вставьте открытый конец вакуумного пакета в зажим, чтобы закрепить его. (Рис. 1)
4. Надавите на обе стороны крышки, "щелчок" означает, что она закреплена. (Рис. 2)
5. Выберите "Сухой" или "Влажный" режим. "Сухой" для сухих или порошкообразных продуктов (горит синий индикатор), "Влажный" для влажных ингредиентов с небольшим количеством жидкости (горит красный индикатор). (Рис. 3)
6. Как запечатать пакет:
 - (1) Нажмите кнопку "Вакуум + Запаять", машина автоматически вакуумирует и запечатывает пакет, а затем автоматически отключится (рис. 4).
 - (2) Для обычной запайки без вакуумирования, нажмите кнопку "Запаять", машина начнет запайку, вы можете нажать кнопку "Стоп" для остановки процесса.
 - (3) Для ручного управления, нажмите кнопку "Вакуум", чтобы удалить часть воздуха, а затем нажмите кнопку "Запаять".
7. Когда процесс запечатывания будет завершен, нажмите кнопки разблокировки (застежки) с обеих сторон, откройте крышку, достаньте запечатанный вакуумный пакет.




Рис. 1



Надавите на обе стороны крышки

Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4

Вакуумирование контейнера

1. Положите продукты в контейнер или емкость и закройте крышку.
2. Соедините вакуумным шлангом входное отверстие вакууматора с отверстием на крышке контейнера.
3. Убедитесь, что между крышкой и контейнером нет утечки воздуха, нажмите кнопку, начнется вакуумирование.
4. По завершении процесса вакуумирования снимите шланг.



Примечание:
 1. Пожалуйста, аккуратно потяните вверх выпускной клапан на несколько секунд, чтобы открыть контейнер перед тем, как поставить его в микроволновую печь.
 2. Если хранить контейнер в холодильнике, эффект сохранения свежести будет лучше.

Технические характеристики

Вакуумный упаковщик Envitec
 Модель: V-Sealer Lite C5
 Мощность: 110 Вт
 Напряжение: 220 В
 Частота: 50 Гц
 Мощность всасывания: 70 кПа

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации оборудования гарантийный ремонт не осуществляется.

Модель	Артикул	Дата изготовления	Дата продажи товара	Место продажи товара	Подпись продавца, Штамп


Претензии по качеству направлять: Общество с ограниченной ответственностью "ГУАНСИ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 125367, улица Габричевского, дом 5, корпус 1, помещение 1/4, основной государственный регистрационный номер: 1237700240392, номер телефона поддержки : +79871596860, адрес электронной почты: reclamation@envitec.team

ENVITEC

Вакуумный упаковщик

V-Sealer Lite C5

Инструкция



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Безопасность

Для вашей безопасности, всегда соблюдайте эти основные меры предосторожности:


1. Перед включением питания проверьте, соответствует ли напряжение в вашей электросети номинальному на вакуумном упаковщике.
2. Избегайте попадания влаги внутрь устройства, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости и избегайте использования в условиях повышенной влажности, а также влажной поверхности.
3. Не помещайте части устройства, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости и избегайте использования в условиях повышенной влажности, а также влажной поверхности.
4. Если машина по какой-либо причине не работает, немедленно отключите ее от электросети и обратитесь к специалисту по ремонту.
5. В режиме "Влажный" можно вакуумировать только продукты с небольшим количеством воды; пожалуйста, не вакуумируйте жидкие продукты, они поделят только для вакуумирования.
6. Если вы хотите разогреть запечатанные пакеты или вакуумированные пакеты в микроволновой печи, пожалуйста, сначала подайте отверстие в пакете.
7. Используйте аксессуары или детали, только рекомендованные производителем.
8. Эта машина не подходит для использования детьми.
9. После использования не прикасайтесь к нагревательной полоске на устройстве, чтобы не обжечься.

Полезные советы по эксплуатации:

1. Не лейте воду в пакет (в режиме "Сухой", запечатайте (не вакуумируйте) отверстие пакета). После заморозки можно открыть и использовать в дальнейшем.
2. В режиме "Влажный" можно вакуумировать только продукты с небольшим количеством воды; пожалуйста, не вакуумируйте жидкие продукты, они поделят только для вакуумирования.
3. Упаковщик также может быть использован для маркировки продуктов, вакуумированные раскрывает "прослойку" продуктов и они быстро впитывают влагу.
4. Если пакет расправляется, это означает, что нагревательная лента может быть повреждена.
5. Упаковщик также может быть использован для маркировки продуктов, вакуумированные раскрывает "прослойку" продуктов и они быстро впитывают влагу.
6. Если вы хотите разогреть запечатанные пакеты или вакуумированные пакеты в микроволновой печи, пожалуйста, сначала подайте отверстие в пакете.
7. Используйте аксессуары или детали, только рекомендованные производителем.
8. Эта машина не подходит для использования детьми.
9. После использования не прикасайтесь к нагревательной полоске на устройстве, чтобы не обжечься.

Важно: Когда упаковщик не используется, пожалуйста, положите защитный колпачок на место, не закрывайте и не блокируйте машину в противном случае конструкция может деформироваться, что снизит вакуумный эффект.

Примечание:
 При включении устройства выставляется режим "Сухой" по умолчанию (индикатор горит синим цветом). Если вы хотите изменить режим вакуумирования (индикатор пожелтеет), нажмите на кнопку "Сухой/Влажный", загорится красная лампочка.



Описание функций

Хранение в вакуумной упаковке	Обычное хранение в морозилке	Обычное хранение в холодильнике
Мороженное	3-5 месяцев	3-5 месяцев
Рыба	3-5 месяцев	3-5 месяцев
Мясо	3-5 месяцев	3-5 месяцев
Хлеб	1-2 дня	6-8 дней
Чай	3-6 месяцев	3-6 месяцев
Орехи / Бобовые	3-6 месяцев	3-6 месяцев
Рис / Мука	3-5 месяцев	3-5 месяцев
Пенные напитки	4-6 месяцев	4-6 месяцев
Сыр	2-3 дня	8-9 дней
Сырое мясо	2-3 дня	8-9 дней
Готовое мясо	4-6 дней	7-10 дней
Овощи	3-5 дней	7-10 дней
Фрукты	5-7 дней	7-10 дней
Яйца	10-15 дней	30-50 дней

Советы по хранению продуктов

Вакуумное запечатывание: Нажмите кнопку "Вакуум+Запаять" для создания вакуума, запечатывания и автоматического отключения. (Для повторного запайки вакуумного запечатывания необходимо подождать около 30-40 секунд). (Чтобы снова начать запечатывание, нажмите кнопку "Запаять", чтобы запечатать пакет. Чтобы запечатать пакет, отпустите кнопку "Вакуум", чтобы начать вакуумировать пакет. Чтобы запечатать пакет, нажмите кнопку "Вакуум+Запаять", чтобы начать вакуумировать пакет и запечатать пакет).

Вакуумирование в ручном режиме: Нажмите кнопку "Вакуум", чтобы начать вакуумирование. Нажмите кнопку "Стоп" для остановки процесса.

Цветовой индикатор: Во время работы устройства индикатор быстро мигает, после завершения действия индикатор перестает мигать на 5 секунд, после чего начинает мигать медленно.

Вакуумирование контейнера: Используйте специальный шланг, чтобы заввакуумировать контейнер или бутылку с винтом.

Стоп: Нажмите кнопку "Стоп" для завершения всех процессов.

Цветной индикатор: Во время работы устройства индикатор быстро мигает, после завершения действия индикатор перестает мигать на 5 секунд, после чего начинает мигать медленно.

Интелектуальный температурный контроль (NTC): Когда температура нагревательной ленты превышает безопасную температуру, упаковщик автоматически снижает температуру нагревательной ленты и упаковщик автоматически возвращается в нормальное рабочее состояние. (Примерно через 2 минуты) индикатор перестает мигать, и упаковщик работает. Когда температура нагревательной ленты снижается до безопасного уровня, индикатор переходит в режим защиты, индикатор мигает, а затем автоматически возвращается к нормальной работе.

Кнопка вакуумирования контейнера: Нажмите эту кнопку, чтобы начать и закончить функцию вакуумирования автоматически. Во время работы эту кнопку снова, чтобы остановить процесс при необходимости.

Интелектуальный температурный контроль (NTC): Когда температура нагревательной ленты превышает безопасную температуру, упаковщик автоматически снижает температуру нагревательной ленты и упаковщик автоматически возвращается в нормальное рабочее состояние. (Примерно через 2 минуты) индикатор перестает мигать, и упаковщик работает. Когда температура нагревательной ленты снижается до безопасного уровня, индикатор переходит в режим защиты, индикатор мигает, а затем автоматически возвращается к нормальной работе.

