

 ENVITEC

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК



Модель EK-601

Описание деталей электрического чайника

1. Съемная крышка
2. Носик
3. Ручка
4. Корпус чайника
5. Кнопка переключения
6. Основание



Пожалуйста, прочтите эту инструкцию перед использованием данного электрического чайника. Храните это руководство для ежедневного ознакомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

1. Быстрое кипячение;
2. Автоматическое отключение питания при закипании воды;
3. Устройство защиты от сухого кипения;
4. Поворот на 360 градусов;
5. Красивый внешний вид.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. При получении товара убедитесь, что упаковка целая.
2. Пожалуйста, проверьте номинальную мощность, чтобы подтвердить, совпадает ли она с местным источником питания.
3. Положите корпус на основание, тогда продукт сможет работать.
4. Перед первым использованием чайник необходимо очистить.
5. Когда вода закипит, не пейте ее сразу. Сначала вылейте воду.
6. Не наливайте воду выше максимального уровня.
7. Не кипятите воду длительное время, следует менять воду для здорового образа жизни.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед включением питания, пожалуйста, налейте воду чайник.
2. Пожалуйста, добавляйте воду в соответствии с MIN и MAX значениями. Не менее MIN, иначе он не будет работать должным образом. Не более MAX, иначе при кипячении горячая вода перельется через край.
3. После наполнения водой, пожалуйста, закройте крышку.
4. Убедитесь, что основание установлено на соответствующем опорном месте и подключено к источнику питания. Убедитесь, что чайник правильно установлен на подставке.
5. Когда чайник заработает, начнет загораться индикаторная лампочка. А когда вода закипит, индикатор автоматически погаснет. Пожалуйста, проверьте его, и, если он не работает должным образом, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
6. Если нужно остановить работу чайника, просто нажмите переключатель, чтобы выключить его.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данное изделие предназначено только для домашнего использования.
2. Перед использованием данного изделия необходимо проверить питание заземляющего устройства.
3. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, убедитесь, что источник питания 220-240 В, 50-60 Гц совпадает с местным источником питания.
4. Пожалуйста, используйте изделие при условии, что номинальное напряжение составляет не менее 10% от номинального напряжения на розетке.
5. Если шнур питания устройства поврежден, пользователю следует обратиться к продавцу для его замены.
6. Пожалуйста, отодвиньте основание чайника, когда будете набирать воду. При кипячении воды держите основание чайника сухим.
7. Пользователь не должен отсутствовать, когда в чайнике кипит вода.
8. Храните данное изделие подальше от детей, чтобы не причинить им вреда.
9. Пожалуйста, держите это устройство подальше от других электронных устройств.

10. Когда пользователь включает данное устройство, крышка должна быть закрыта, а окружающие должны находиться на расстоянии. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЕГО КОРПУСУ во время работы и после закипания воды.
11. Наливайте воду или другую жидкость только внутрь корпуса чайника, не проливайте воду на шнур питания, вилку и основание.
12. Пожалуйста, не кладите шнур питания рядом с нагреваемым предметом.
13. Не включайте питание, если в чайнике нет воды; не включайте, когда его чистят.
14. Данный продукт предназначен для кипячения воды. Пожалуйста, не добавляйте в него другие химические жидкости, иначе это приведет к повреждению.
15. Если электрический чайник не работает, пожалуйста, отправьте его обратно в авторизованный центр для ремонта. Не ремонтируйте его самостоятельно.
16. Каждый из этих продуктов имеет свое собственное основание, не используйте этот продукт на другом основании. Не используйте другие запасные части, если они не подтверждены.
17. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора, и если они понимают связанные с этим опасности.
18. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание прибора, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром.
19. Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте в возрасте до 8 лет.
20. Дети, находящиеся под присмотром, не должны играть с прибором.
21. Приборы обычно очищаются после использования и не должны быть предназначены для погружения в воду для чистки. Укажите, что прибор нельзя погружать в воду.

УХОД И ЧИСТКА

Чистка

- Перед чисткой прибора всегда вынимайте вилку из розетки!
- При необходимости внешнюю поверхность машины следует протереть слегка влажной тканью без добавок.
- Никогда не добавляйте в чайник чистящие средства. Это сделает эксплуатацию небезопасной и приведет к повреждению устройства.

Удаление накипи

- Чайник следует регулярно очищать от накипи.
- Для чистки используйте специальное средство для удаления накипи.
- После этого вымойте чайник чистой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЕК-601
Номинальное напряжение	220В
Номинальная мощность	1500Вт
Частота	50Гц
Емкость	1,8л