






Ультразвуковой увлажнитель воздуха  
АН-1015



## Функционал

 Включение	Включите увлажнитель нажатием кнопки. Зарботает “Сильный” режим, загорится индикатор, подсветка заработает в режиме “переливания”. Нажмите на кнопку повторно для выключения.
 Режим	Нажмите для переключения режима. Первое нажатие - “Средний” режим. Второе нажатие - “Ночной” режим (Выключается подсветка). Третье нажатие - “Сильный” режим с подсветкой. Четвертое нажатие - “Средний” режим с подсветкой.  Чтобы выключить подсветку, зажмите кнопку на 5 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
 Таймер	Нажмите это кнопку, чтобы установить таймер. Первое нажатие - таймер на 2 часа. Второе нажатие - таймер на 4 часа. Третье нажатие - таймер на 8 часов. Четвертое нажатие - сброс таймера, устройство работает до выключения. Обратите внимание на LED индикаторы, они показывают выбранный таймер.  Чтобы зафиксировать цвет подсветки, зажмите кнопку на 5 секунд. Вы услышите звуковой сигнал. Для отмены, повторите действие еще раз.
<b>Внимание!</b> Если вода закончилась, увлажнитель автоматически отключается. LED индикатор мерцает красным 5 раз.	

# Руководство по эксплуатации



1. Поставьте увлажнитель на ровную поверхность.
2. Налейте воду в бак.
3. Следите за уровнем воды, он не должен превышать отметку.
4. Не допускайте попадания воды в отверстие выпуска воздуха. Это может привести к поломке.
5. По желанию, добавьте ароматическое масло в бак.
6. Закройте крышку, подключите в розетку и включите увлажнитель.

# Технические параметры

Модель:	АН-1015	Размер устройства: Вес устройства:	193*193*352 мм 1.17 кг
Мощность:	30 Вт	Объем:	4 Л
Материал:	PP	Источник питания:	100--240V AC 50/60Hz

## Внимание!

Не разрешайте детям играть с увлажнителем.  
Если кабель поврежден, он требует замены.  
Не пытайтесь заменить кабель самостоятельно, обратитесь к специалисту.  
Отключайте устройство от розетки при наполнении бака или чистке.  
Проводите чистку увлажнителя перед использованием.  
Протирайте ультразвуковую пластину влажной мягкой тряпкой.  
Регулярная чистка увеличит срок службы устройства!