


ENVITEC

Набор электрических мельниц

E-Grinder Set Mini V4

Инструкция



1. Крышка отсека для батареек
2. Кнопка включения
3. Верхняя часть корпуса
4. Контейнер
5. Регулировка степени помола
6. Подставка для хранения

Технические характеристики


Объем бака: 95 мл
Мощность: 25 Вт
Напряжение: 6 В
Питание: 4 батарейки AAA

Меры предосторожности



Для обеспечения безопасности и сохранения высокого качества мельниц рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящими инструкциями и соблюдать их требования.

- Запрещается погружать мельницы в воду или любую другую жидкость во избежание причинения вреда человеку или мельницам.
- Использовать только для перца, соли и других схожих специй. Использование для других целей не допускается.
- Не прилагайте усилий для затяжки или прокручивания мельницы, не пытайтесь ускорить работу механизма.
- Во избежание травм и поломок, держите части тела (например, пальцы) и кухонные принадлежности на расстоянии от измельчительной головки. Крепко держите мельницу во время использования.
- Храните мельницу в недоступном для детей месте.
- Не выполнять самостоятельную разборку устройства, в противном случае это приведет к аннулированию гарантии.
- Когда мельница не используется в течение длительного времени, необходимо извлечь из нее батарейки
- Не допускать воздействия легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов и высоких температур.
- Использование мельницы любым способом, отличным от описанного в настоящей инструкции, освобождает производителя от любой ответственности.

Установка батареек




Потяните защелку крышки батарейного отсека пальцами и приподнимите крышку.



Вставьте 4 щелочные батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.


Использование




Крепко удерживая мельницу, поверните и откройте контейнер в соответствии с маркировкой.



Поместите в контейнер перец или соль, установите контейнер на место и зафиксируйте его в верхней части корпуса, повернув в обратном направлении.




Для регулировки степени помола вращайте нижнюю часть корпуса.



Нажмите и удерживайте кнопку включения для начала помола, отпустите кнопку, чтобы остановить работу.

Использование

- В данном устройстве используется внешний регулятор помола. Нижнюю часть корпуса можно вращать, регулируя степень помола от самого мелкого до самого грубого.
- Тонкий помол: вращать контейнер по часовой стрелке до достижения желаемого степени помола.
- Грубый помол: вращать контейнер против часовой стрелки.
- Ослабление или неполадки в работе регулятора могут быть связаны с застреванием в жернове горошин перца. Нажмите на кнопку работы мельницы на несколько секунд, после чего жернова ослабнут, и вы сможете продолжить регулировку. Это нормальное явление для керамических жерновов.
- Не следует переворачивать мельницу вверх дном на длительное время, когда в контейнере присутствует соль или перец, поскольку их крупинки могут попасть в батарейный отсек и вызвать коррозию батареек.
- Не ополаскивайте устройсто водой. Рекомендуется выполнять очистку при помощи щеточки.



Устранение неполадок

Если мельница не работает или останавливается в процессе измельчения:

- Убедитесь, что используемые батарейки являются щелочными.
 - Убедитесь, что батарейки установлены правильно.
 - Убедитесь в достаточной мощности батареек.
 - Отрегулируйте контейнер, вращая его против часовой стрелки.
- Если все вышеописанные операции выполнены правильно, а мельница по-прежнему работает с перебоями, напишите в нашу службу поддержки!

Служба поддержки



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации оборудования гарантийный ремонт не осуществляется.

Модель	Артикул	Дата изготовления	Дата продажи товара	Место продажи товара	Подпись продавца. Штмп

Претензии по качеству направлять: Общество с ограниченной ответственностью "ГУАНСИ".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 1125212, Ленинградское Шоссе 43А, основной государственный регистрационный номер: 1237700240392, номер телефона поддержки : +79871596860, адрес электронной почты: reclamation@envitec.team

Страна происхождения: Китай
Производитель: Shenzhen Jingming Household Appliances Co., Ltd. / Шэньчжэнь Джингминг Хаусхолд Эплаенсис Ко., Лтд.
Адрес: Room 717, Times Building, No. 57 Longguan East Road, Qinghua Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City./ Помещение 717, Таймс Билдинг, №57 Лунгуан Ист Роуд, Чинхуа Коммьюнити, улица Лунхуа, район Лунхуа, город Шэньчжэнь.
Импортер: ООО «Гуанси», 125212, Москва, Ленинградское Шоссе 43А.