


ENVITEC

Электрическая мельница

E-Grinder Solo V6

Инструкция



1. Кнопка включения
2. Индикатор
3. Контейнер
4. Регулировка степени помола
5. Зарядный кабель Type-C

Технические характеристики:

Объем бака: 95 мл
Мощность: 25 Вт
Напряжение: 3,7 В
Вход: 5 В =/ 10Вт
Тип аккумулятора: литий-ионный

Меры предосторожности

Для обеспечения безопасности и увеличения срока службы устройства рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящими инструкциями и соблюдать их требования.

• Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость во избежание причинения вреда человеку или повреждения устройства.

• Используйте только для перца, соли и других подобных специй.

Использование для других целей не допускается.

• Не прилагайте усилий для затяжки или прокручивания мельницы, не пытайтесь ускорить работу механизма.

• Во избежание повреждений держите части тела (например, пальцы) и кухонные принадлежности на расстоянии от измельчительной головки. Крепко держите мельницу во время использования.

• Храните мельницу в недоступном для детей месте.

• Не выполняйте самостоятельную разборку устройства, в противном случае это приведет к аннулированию гарантии.

• Не допускайте воздействия легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов и высоких температур на устройство.

• Использование мельницы любым способом, отличным от описанного в настоящей инструкции, освобождает производителя от любой ответственности.


Зарядка

• Подключите зарядный кабель Type-C к адаптеру, вставить адаптер в розетку, затем подключите зарядный кабель в гнездо в верхней части мельницы.

• Во время зарядки загорается индикатор, указывающий на нормальный процесс зарядки.

• Индикатор погаснет, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

• Полная зарядка аккумулятора занимает около 2 часов.



Внимание!

• Данная мельница оснащена перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Если мельница не используется, рекомендуется заряжать ее каждые три месяца для продления срока службы аккумулятора.

• Адаптер не входит в комплект. Используйте адаптер с выходным напряжением 5В.


• Перед подключением к источнику питания убедитесь, что адаптер, разъем зарядного кабеля и порт зарядки на изделии полностью сухие.

• Всегда отключайте изделие от источника питания в случае оставления его без присмотра.

• Перед каждым использованием убедитесь, что мельница и кабель находятся в исправном состоянии. Если кабель поврежден, заряжать мельницу запрещено.

Использование


Крепко удерживая мельницу, поверните и откройте контейнер в соответствии с маркировкой (как показано на рисунке ниже).



Поместите в контейнер перец или соль, установите контейнер на место и зафиксируйте его в верхней части корпуса, повернув в обратном направлении.



Вращайте контейнер для регулировки степени помола в соответствии с личными предпочтениями.



Нажмите и удерживайте кнопку включения для начала помола, отпустите кнопку, чтобы остановить работу.



Использование

• В данном устройстве используется внешний регулятор помола. Нижнюю часть корпуса можно вращать, регулируя степень помола от самого мелкого до самого грубого.


• Тонкий помол: вращать контейнер по часовой стрелке до достижения желаемого степени помола.

• Грубый помол: вращать контейнер против часовой стрелки.

*Ослабление или неполадки в работе регулятора могут быть связаны с застреванием в жернове горошин перца. Нажмите на кнопку работы мельницы на несколько секунд, после чего жернова ослабнут, и вы сможете продолжить регулировку. Это нормальное явление для керамических жерновов.

• Не следует переворачивать мельницу вверх дном на длительное время, когда в контейнере присутствует соль или перец, поскольку их крупинки могут попасть в батарейный отсек и вызвать коррозию батареек.

• Не ополаскивайте устройсто водой. Рекомендуется выполнять очистку при помощи щеточки.



Устранение неполадок

Если мельница не работает или останавливается в процессе измельчения:

• Убедитесь, что используемые батарейки являются щелочными.

• Убедитесь, что батарейки установлены правильно.

• Убедитесь в достаточной мощности батареек.

• Отрегулируйте контейнер, вращая его против часовой стрелки.

Если все вышеописанные операции выполнены правильно, а мельница по-прежнему работает с перебоями, напишите в нашу службу поддержки!

Служба поддержки



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации оборудования гарантийный ремонт не осуществляется.

Модель	Артикул	Дата изготовления	Дата продажи товара	Место продажи товара	Подпись продавца. Штмп

Претензии по качеству направлять: Общество с ограниченной ответственностью "ГУАНСИ".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 125212, Ленинградское Шоссе 43А, основной государственный регистрационный номер: 1237700240392, номер телефона поддержки : +79871596860, адрес электронной почты: reclamation@envitec.team

Страна происхождения: Китай

Производитель: Shenzhen Jingming Household Appliances Co., Ltd. / Шэньчжэнь Джингминг Хаусхолд Эплаенсис Ко., Лтд.

Адрес: Room 717, Times Building, No. 57 Longguan East Road, Qinghua Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City./ Помещение 717, Таймс Билдинг, №57 Лунгуан Ист Роуд, Чинхуа Коммьюнити, улица Лунхуа, район Лунхуа, город Шэньчжэнь.

Импортер: ООО «Гуанси», 125212, Москва, Ленинградское Шоссе 43А.