


ENVITEC

Электрический чайник

E-Kettle Lite K5



Инструкция

Меры предосторожности

Перед использованием чайника, обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

1. Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника.
2. Не погружайте в воду или другую жидкость кабель питания, вилку питания, нагревательную базу и сам чайник.
3. Детей следует проинструктировать перед использованием чайника. Также рекомендуется не оставлять их без присмотра во время использования чайника.
4. Отключайте чайник от розетки если не используете его длительное время. Также отключайте его во время очистки, обязательно дайте чайнику остить перед очисткой!
5. Если кабель питания или корпус устройства поврежден или случилось короткое замыкание, прекратите использование чайника. Обратитесь в службу поддержки за гарантийным обслуживанием. Если гарантийный срок истек, не пытайтесь самостоятельно починить поврежденный кабель, рекомендуем обратиться в сервисный центр за консультацией профессионала.
6. Не вносите изменения в конструкцию самостоятельно, не добавляйте какие-либо аксессуары к устройству.
7. Не используйте чайник под открытым небом.
8. Аккуратно спрячьте кабель питания, чтобы не допустить его провисания над открытой поверхностью. Не рекомендуется держаться провод и сам чайник вблизи горячих элементов кухни.
9. Сначала поставьте чайник на нагревательную базу, затем подключайте кабель питания в розетку. Для отключения, выключите чайник кнопкой, затем отсоедините кабель от розетки.
10. Используйте чайник только для подогрева воды.
11. Не оставляйте чайник в рабочем состоянии без присмотра.
12. Будьте внимательны и осторожны при передвижении с горячим чайником.
13. Не используйте чайник с незакрытой крышкой.
14. Сохраните эту инструкцию и гарантийные условия.

Важно

Вилка кабеля питания имеет заземление, используйте розетку с заземлением. Если вилка входит плохо в вашу розетку, не пытайтесь самостоятельно изменить ее конструкцию.

Перед первым использованием:

1. Внимательно прочтите инструкцию.
2. Уберите все упаковочные материалы с чайника.
3. Установите фильтр.
4. Первую прокипяченную воду следует слить.

Использование:

1. Установите фильтр, если он не на месте. Никогда не используйте чайник без установленного фильтра, это может привести к неполадкам в автоотключении чайника.
2. Откройте крышку, налейте не менее 500 мл воды, но не более максимальной отметки (MAX). Не наливайте воду в подключенный к питанию чайник.
3. Закройте крышку и не открывайте ее сразу после использования, дайте всем элементам чайника остить перед повторным применением.
4. Храните чайник на сухой, ровной и защищенной от температуры и солнечного света поверхности.
5. Поставьте на чайник на базу и подключите в розетку. Никогда не подключайте в розетку и не используйте пустой чайник.
6. Используйте кнопку включения/выключения. Когда вода вскипит, чайник автоматически отключится. Если отсоединить чайник от розетки или снять с базы во время работы, при повторном подключении он продолжит нагрев воды. Используйте кнопку отключения, если вам нужно прекратить нагрев воды.
7. Если хотите использовать чайник повторно, дайте чайнику остить некоторое время. Защитный механизм остывает не менее 15-20 секунд.
8. Рекомендуется отключать чайник от сети перед наливанием воды.
9. После использования, поставьте чайник на подходящее место.

Технические характеристики

10. Если вы случайно включили чайник без воды, термостат автоматически отключит чайник после некоторого времени, чтобы избежать перегрева. Вы также можете самостоятельно выключить чайник с помощью кнопки, затем отключите чайник от розетки и дайте ему остыть перед повторным использованием и заливкой воды в бак.

Очистка:

Используйте мягкую тряпочку для очистки внешней и внутренней поверхности чайника. Не используйте сильные и едкие чистящие средства. Не погружайте чайник, нагревательную базу и шнур питания в воду для очистки!

После очистки, дайте чайнику высохнуть.

Очистка от накипи:

1. Отсоедините чайник от розетки и дайте ему остыть.
2. Отсоедините фильтр и промойте его под струей воды.
3. Используйте добавьте в воду уксус или лимонную кислоту.

Прокипятите чайник и оставьте на несколько часов. Слейте этот раствор, залейте чайник до максимальной отметки чистой водой, прокипятите и слейте. Если накипи очень много, повторите процесс.

Накипь будет образовываться реже, если вы используете чистую воду, а также не используете повторное кипячение.
Рекомендуем сливать старую воду и кипятить новую.

Устройство оснащено коротким кабелем питания для обеспечения безопасности!

Наименование: электрический чайник Envitec E-Kettle Lite K5
Модель: E-Kettle Lite K5
Мощность: 2200 Вт
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Объем бака: 2 Л
Вес нетто: 1,17 кг
Вес брутто: 1,44 кг

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации оборудования гарантийный ремонт не осуществляется.

Модель	Артикул	Дата изготовления	Дата продажи товара	Место продажи товара	Подпись продавца. Штамп

Претензии по качеству направлять: Общество с ограниченной ответственностью "ГУАНСИ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 125367, улица Габричевского, дом 5, корпус 1, помещение 1/4, основной государственный регистрационный номер: 1237700240392, номер телефона поддержки : +79871596860, адрес электронной почты: reclamation@envitec.team