


ENVITEC

## МОНОПОД ДЛЯ СЕЛФИ

SS-476

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



СЪЕМНЫЙ ПУЛЬТ  
BLUETOOTH

СОВМЕСТИМ С:



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Запуск: нажмите и удерживайте кнопку фотографирования в течение 3 секунд, чтобы запустить устройство, и индикатор начнет мигать, чтобы войти в состояние поиска.
2. Подключение по Bluetooth: откройте Bluetooth на мобильном телефоне, найдите "VIP" и нажмите на подключение. После успешного подключения индикатор погаснет.
3. Фотографирование: когда пульт дистанционного управления подключен к мобильному телефону, нажмите кнопку фотографирования, индикатор замигает и сделает снимки.
4. Выключение без подключения: когда пульт дистанционного управления находится в состоянии отсутствия подключения и бездействия, он автоматически отключится примерно на 5 минут.
5. Выключение при подключении: когда пульт дистанционного управления подключен к мобильному телефону, при бездействии он переходит в спящий режим примерно на 10 минут, а затем при бездействии автоматически отключается через 10 минут.
6. Сон: после перехода в спящий режим нажмите на кнопку фотографирования, чтобы подключить мобильный телефон.
7. Выключение: во включенном состоянии и в спящем режиме нажмите и удерживайте кнопку фотографирования в течение 3 секунд, индикатор погаснет и выключится.
8. Функция обратного подключения: пульт дистанционного управления имеет функцию подключения по памяти. Когда Bluetooth мобильного телефона включен, пульт дистанционного управления автоматически подключит соответствующий мобильный телефон.

## СНЯТИЕ ПУЛЬТА BLUETOOTH

ИЗВЛЕКИТЕ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
С ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОН



РИСУНОК 1

## ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ БАТАРЕЯ

MICRO-USB РАЗЪЕМ, ПОДХОДИТ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА




РИСУНОК 2

## ЗАЖИМ МОЖЕТ ВРАЩАТЬСЯ И КАК РАЗЛОЖИТЬ МОНОПОД?

Зажим вращается и принимает горизонтальное и вертикальное положение, что позволяет делать фотографии с разных ракурсов.

Чтобы перейти в режим штатива, откиньте зажим наружу в положение рукоятки.



## РЕЖИМ ШТАТИВА

Когда монопод переключается в режим штатива, обратите внимание на то, что нужно вытянуть последнюю секцию рукоятки и отрегулировать её до тех пор, пока штатив не станет устойчивым.



ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ  
УСИЛЕННЫЕ ОПОРЫ

## ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Ширина зажима телефона: 65-100 мм  
Поддержка размера мобильного телефона: 4,7-7 дюймов

## ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модель батареи: полимерная 401020  
(перезаряжаемая батарея) (Рисунок 2)  
Параметры зарядки: 5V1A  
Емкость аккумулятора: 55 мАч  
Зарядный ток: около 50 мА  
Время полной зарядки: около 30-60 минут  
Версия Bluetooth: 5.2  
Название Bluetooth: VIP

Решение в случае невозможности подключения  
пульта дистанционного управления к мобильному телефону

- 1) Включите Bluetooth на мобильном телефоне и удалите сопряженное оборудование.
- 2) Выключите и перезагрузите телефон.
- 3) Выключите и перезапустите пульт дистанционного управления Bluetooth.
- 4) Снова включите соединение Bluetooth.
- 5) Включите Bluetooth на мобильном телефоне, включите пульт дистанционного управления и выполните поиск в интерфейсе мобильного телефона. Когда вы найдете устройство «VIP», нажмите "Подключиться", и в интерфейсе отобразится "подключение", когда произойдет "подключение/сопряжение", зажмите кнопку дистанционного управления, устройство должно подключиться нормально.

Решение проблемы увеличения громкости/регулировки фокуса/или отсутствия реакции при нажатии на пульт на телефонах Android.

- 1) Включите камеру.
  - 2) Войдите в настройки камеры.
  - 3) В настройках выберите функции кнопок регулировки громкости.
  - 4) Установите функцию кнопки регулировки громкости в положение «спуск затвора» (не выбирайте масштабирование или фокусировку).
- \*Путь настройки камер мобильных телефонов отличается, возможно, найти его придется самостоятельно.